

Erste Hilfe: Aluforce Pro 140 M



Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gestell bewegt sich nicht	Stromzufuhr unterbrochen	1. Leuchtet die Diode noch? Nein - Netzteil austauschen Ja - Motor oder Bedienteil defekt Eventuell Bedienteil von einem anderem Tisch, aber gleichem Modell testen.
Gestell bewegt sich nicht, klickt jedoch	Relais defekt	Bedienteil wird erkannt, Netzteil gibt Strom, Motor ist jedoch defekt
Gestell bewegt sich einseitig	Zahnrad oder Seil defekt	1x Hubsäule austauschen
Motor dreht, Gestell bewegt sich jedoch nicht	1. Lockere Antriebswelle 2. Hubsäulen defekt	1. Antriebswelle überprüfen 2. Hubsäulen bewegen sich nicht